Este posibil ca unele funcţii să fie diferite pentru dispozitivul dumneavoastră, în funcţie de tipul de dispozitiv utilizat şi de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Engleză (EU). 01/2009. Ediția 1.0

Samsung C6625
manual de utilizare

SAMSUNG

utilizarea manualului

Acest manual de utilizare a fost special elaborat pentru a vă ajuta să descoperiți funcțiile şi opțiunile dispozitivului dumneavoastră. Pentru a vă familiariza rapid cu dispozitivul, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Iconuri pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă mai întâi cu inconurile pe care le veți întâlni în acest manual:

Avertisment — situații care ar putea duce la rănirea dvs. sau a altora

Atenție — situații care ar putea duce la deteriorarea dispozitivului sau a altor echipamente

Note — note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► Consultați — pagini cu informații similare; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă "vezi pagina 12")

→ Urmată de — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un anumit pas; de exemplu: Apăsați <**Start**> → <**All Programs**> →**Camera** (înseamnă **Start**, urmată de **All Programs (Toate programele)**, urmată de **Camera (Camera foto)**)

[ ] Paranteze pătrate — taste; de exemplu: [⏻] (înseamnă tasta Power).

< > Paranteze ascuțite — taste programabile care comandă diverse funcții la fiecare ecran; de exemplu: <**Select**> (înseamnă tasta programabilă **Select**).

Drepturi de autor şi mărci înregistrate

Drepturile pentru toate tehnologiile şi produsele care au în componență acest dispozitiv aparțin proprietarilor acestora:

- Java™ este marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® este marcă înregistrată a Microsoft Corporation.
- Acest produs utilizează programe software licențiate de MS, o subsidiară a Microsoft Corporation. Microsoft şi programele software cu marca Microsoft sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. Înainte de a utiliza acest produs, consultați TERMENII MICROSOFT DE ACORDARE A LICENȚEI PENTRU PROGRAMUL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1, de la sfârşitul acestui manual, pentru a afla care sunt drepturile şi restricțiile.

cuprins

comunicare 2

Mesaje 2

media 6

Cuprins 6

Radio FM 8

Streaming Player 8

Midomi 9

Adobe® Flash® Lite™ 9

Note vocale 10

productivitate personală 11

Contacte 11

Calendar 12

Office Mobile 13

Adobe® Reader LE 15

Manager echipă 16

Manager fişiere 17

Sarcini 17

web 18

Internet Explorer 18

Windows Live 20

Messenger 20

RSS Reader 21

Podcast 22

conectare 24
Utilizare Bluetooth wireless 24
Conectare prin USB 26
Sincronizare dispozitiv 27
Conectare la Internet de la PC ……..... 29
Conectare la Internet sau la rețeaua dumneavoastră privată 30
programe suplimentare 32
Jocuri 32
Java 32
Ceas uiversal 33
Alarme 34
D-Day 34
Calculator 34
Conversie rapidă 35
Cronometru 36
setări 37
reparații minore 48
TERMENII MICROSOFT DE ACORDARE A LICENȚEI PENTRU PROGRAMUL SOFTWARE MOBILE 6.1 a
index i

comunicare

Dispozitivul dumneavoastră vă permite să trimiteți şi să primiți multe tipuri de apeluri telefonice şi de mesaje, cu ajutorul rețelelor de telefonie mobilă şi al Internetului.

Mesaje

Învățați să utilizați funcțiile pentru mesaje. Pentru instrucțiuni cu privire la introducerea textului, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Messaging** →**SMS/MMS**. (<**Start** - **Mesaje** → **SMS/MMS**)
2. Apăsați <**Menu**> →**New** (<**Meniu**> →**Nou**)
3. Introduceți numărul destinatarului sau apăsați <**Menu**> →**Add Recipients** (<**Meniu**> →**Aăugare destinatar**), pentru a selecta un contact.
4. Apăsați <**Menu**> →**Add Field** →**Subject** (<**Meniu**> →**Adăugare câmp** →**Subiect**).
5. Apăsați <**Yes**> (<**Da**>).
6. Introduceți subiectul mesajului.
7. Deplasați-vă în jos şi introduceți textul mesajului.

8. Pentru a ataşa un obiect multimedia existent, apăsați <**Menu**> →**Attach** →un tip de obiect (<**Meniu**> →**Ataşare** →un tip de obiect).
   Pentru a insera un obiect multimedia, apăsați <**Menu**> →**Add** →un tip de obiect.
9. Apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>) pentru a trimite mesajul.

Crearea unui cont de e-mail

Pentru a putea trimite sau primi mesaje de tip e-mail, trebuie mai întâi să creați un cont de e-mail.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Messaging** →**New Email Account**... (<**Start**> → **Mesaje** → **Cont de e-mail nou**...)
   Pentru a crea uşor un cont de e-mail, apăsați <**Start**> →<**All Programs**> →**Internet services** → **Email Wizard** (<**Start**> → <**Toate programele**> →**Servicii Internet** → **Email Wizard**).
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola dvs. şi apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).
3. Pentru a configura manual contul de e-mail, debifați căsuța de lângă opțiunea **Try to get e-mail settings automatically from the Internet**. (**Încercați să obțineți automat setările de pe Internet**)
4. Apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).
5. Selectați furnizorul de servicii de e-mail predefinit şi apăsați <**Next**>.
6. Introduceți numele dvs. şi apăsați <**Next**>.
7. Introduceți server-ul de primire e-mail şi selectați tipul contului, apoi apăsați <**Next**>.
8. Introduceți un nume de utilizator şi apăsați <**Next**>.
9. Introduceți server-ul de trimitere e-mail şi apăsați <**Next**>.
10. Setați intervalul la care dispozitivul să se conecteze la server pentru a verifica mesajele de e-mail primite, la secțiunea **Automatic Send/Receive (Trimitere/primire automată)** (dacă este necesar).
11. Apăsați <**Finish**> (<**Finalizare**>).

Trimiterea unui mesaj de tip e-mail

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Messaging (**<**Start**> → <**Toate programele**>→**Mesaje)**.
2. Selectați numele unui cont de e-mail.
3. Apăsați <**Menu**> →**New (**<**Meniu**> →**Nou)**.
4. La câmpul **To** introduceți o adresă de e-mail sau apăsați <**Menu**> →**Add Recipient (**<**Meniu**> →**Adăugare destinatar)**, pentru a selecta un contact.
5. Deplasați-vă în jos şi introduceți subiectul mesajului.
6. Deplasați-vă în jos şi introduceți textul mesajului.
7. Pentru a adăuga un ataşament, apăsați <**Menu**> → **Insert** →un tip de ataşament (<**Meniu**> → **Inserare** →un tip de ataşament).
8. Apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>) pentru a trimite mesajul.

3.

Preluarea e-mail-urilor de pe server-ul de e-mail

Înainte de preluarea e-mail-urilor de la furnizorul de servicii de Internet sau de la conexiunea VPN, trebuie să creați un cont de e-mail.

Pentru a prelua mesajele din contul de Outlook, vezi „Sincronizarea datelor” ► p. 28

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Messaging**.

(<**Start**> → <**Toate programele**>→**Mesaje)**

2. Selectați numele unui cont de e-mail.
3. Apăsați <**Menu**> →**Send/Receive**.

(<**Meniu**> →**Trimitere/primire**.)

Vizualizare mesaje

Puteți accesa directoarele cu mesaje, deoarece există unul pentru mesaje text şi multimedia şi unul pentru mesajele de tip e-mail.

Pentru vizualizarea mesajelor ,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Messaging**.

(<Start> → <Toate programele>→Mesaje)

2. Selectați **SMS/MMS** sau numele unui cont de e-mail.

   Se va deschide Căsuța poştală pentru contul selectat.

3. Pentru a descărca mesajele de tip e-mail, selectați un e-mail din listă sau apăsați <**Menu**> →**Download Message** **(<Meniu> →Descărcare mesaj)**.

Vizualizare sau salvare ataşamente

Este posibil ca ataşamentele e-mail-urilor să conțină viruşi care pot dăuna dispozitivului dvs.. Pentru a vă proteja dispozitivul, deschideți ataşamentele numai dacă aveți încredere în expeditor.

Pentru vizualizarea unui ataşament,

1. În mesajul e-mail deschis, deplasați-vă spre ataşament şi apăsați tasta Confirm.
2. Apăsați <**Menu**> →**Send/Receive**. (<**Meniu**> →**Trimitere/primire**)
3. Apăsați tasta Confirm pentru a deschide ataşamentul şi apăsați <**Open**> (<**Deschidere**>). Ataşamentul se va deschide cu programul corespunzător.

Pentru salvarea unui ataşament,

1. În mesajul e-mail deschis, deplasați-vă spre ataşament şi apăsați tasta Confirm pentru a descărca.
2. Apăsați tasta Confirm pentru a deschide ataşamentul şi apoi apăsați <**Menu**> →Fie> **Save As... (<Meniu>** →Fişier **Salvare ca...)**
3. Setați un nume pentru fişier şi o locație de memorie şi apăsați <**Save**> (<**Salvare**>).

media

Învățați să utilizați functiile media precum: Radio FM, Streaming Player, Adobe® Flash® Lite™, şi Notele vocale.

Cuprins

La Cuprins, puteți vedea şi accesa toate fişierele şi directoarele de pe dispozitivul dvs..

Vizualizare fotografii

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> →**Contents Manager** →**My Pictures** (<**Start**> → **Cuprins** →**Fotografiile mele**.)
2. Deplasați-vă spre imaginea mică a fotografiei şi apăsați tasta Confirm pentru a o deschide.

   În timpul vizualizării fotografiilor, puteți accesa următoarele funcții:

   - Puteți trece de la o fotografie la alta, deplasându-vă la dreapta sau la stânga.
   - Pentru a mări sau micşora fotografia, apăsați tasta Confirm şi apoi tasta programabilă din stânga sau din dreapta. Pentru a reveni la mărimea normală, apăsați [C].
   - Pentru a edita fotografia, apăsați <**Menu**> → **Edit Image (**<**Meniu**> →**Editare imagine)**.

- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine pentru un contact, apăsați <**Menu**> →**Set as** →o opțiune (<**Meniu**> →**Setare ca** →o opțiune).
- Pentru a vizualiza fotografiile ca slideshow, apăsați <**Menu**> →**Play Slide Show** (<**Meniu**> →**Redare slide show**).

Redare video

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Contents Manager** → **My Videos**. (<**Start**> → **Cuprins** → **Videourile mele**)
2. Deplasați-vă până la imaginea mică a video-ului şi apăsați tasta Confirm pentru a-l deschide.

Deschiderea documentelor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Contents Manager** (<**Start**> → **Cuprins**).
2. Localizați şi deschideți directorul unde se află documentul.
3. Deplasați-vă până la document şi apăsați tasta Confirm pentru a-l deschide.

Trimiterea fişierelor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Contents Manager**. (<**Start**> → **Cuprins**)
2. Localizați şi deschideți directorul unde se află fişierul.
3. Selectați un fişier.
4. Apăsați <**Menu**> →**Send** →o opțiune de trimitere (<**Meniu**> →**Trimitere** → o opțiune de trimitere).
   - Pentru a trimite un mesaj multimedia, selectați opțiunea **as MMS (ca MMS)**. Vezi "Trimiterea unui mesaj multimedia ." ► p. 2
   - Pentru a trimite un mesaj de tip e-mail, selectaşi opțiunea **as Email (ca e-mail)**. Vezi „Trimiterea unui mesaj de tip e-mail” ► p. 4
   - Pentru a trimite wireless prin Bluetooth, selectați opțiunea **via Bluetooth**. Vezi „Utilizare Bluetooth wireless”. ► p. 24

Radio FM

Puteți asculta posturile favorite de radio cu opțiunea Radio FM.

Ascultare Radio FM

1. Conectați căştile la mufa multifuncțională.
2. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **FM Radio (**<**Start**> →**Radio FM)**.
3. Deplasați-vă la dreapta sau la stânga, pentru a găsi posturile de radio disponibile.
4. Pentru a regla nivelul volumului, apăsați tasta de navigare în sus sau în jos.

   Pentru ca sunetul să se audă la speaker, apăsați <**Menu**> →**Active loudspeaker (**<**Meniu**> →**Boxe active)**.

Salvare posturi de radio

Pentru a salva manual posturile de radio,

1. La ecranul radio, apăsați <**Menu**> → **Manual tuning (**<**Meniu**> → **Căutare manuală)**.
2. Introduceți frecvența postului de radio pe care îl doriți şi apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Pentru a seta lista cu posturile favorite,

1. La ecranul radio, deplasați-vă la stânga sau la dreapta pentru a selecta postul de radio dorit .
2. Apăsați <**Set as favourite**> (<**Setare ca favorit**>).
3. Apăsați <**OK**>.

Streaming Player

Puteți reda fişiere streaming de pe Internet.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services** →**Streaming Player (**<**Start**> → **Internet** →**Streaming Player)**.
2. Apăsați <**Open**> (<**Deschidere**>).
3. Introduceți adresa URL a fişierului streaming şi apăsați <**Connect**> (<**Conectare**>).

   Puteți selecta o adresă URL din lista de Recent history.

.

Adobe® Flash® Lite™

Dispozitivul dvs. are şi un flash player, pentru vizualizarea fişierelor Flash(swf).

Adobe Flash Lite 2.1 suportă cuprinsul dezvoltat pentru Flash 7. Din cauza mărimii fişierelor şi a capacității de memorie, este posibil ca unele fişiere să nu poată fi deschise pe dispozitivul dvs..

Pentru a vizualiza un fişier Flash,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Accessories** →**Adobe Flash Lite (**<**Start**> → **Accesorii** →**Adobe Flash Lite)**.
2. Localizați şi deschideți directorul unde se află fişierul Flash.
3. Deplasați-vă până la fişierul Flash şi apăsați tasta Confirm.

Note vocale

Puteți utiliza opțiunea Voice Notes pentru a înregistra şi a reda înregistrări vocale sau clipuri sonore.

Înregistrarea unui clip vocal

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Applications**->**Organizer** →**Voice Notes (**<**Start**> → Aplicatii→**Organizator** →**Note vocale)**.
2. Apăsați <**Record**> (<**Înregistrare**>) pentru a începe înregistrarea.
3. La terminarea înregistrării, apăsați <**Stop**>.

   Clipul vocal este salvat automat.

Redarea unui clip vocal

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → Applciations ->**Organizer** →**VoiceNotes**.
2. Deplasați-vă până la un clip vocal şi apăsați tasta Confirm.

   Redarea începe automat.

productivitate personală

Învățați să utilizați opțiunile: Contacte, Calendar, Office Mobile, Adobe Reader LE, Manager echipă, Manager fişiere şi Sarcini.

11.

Contacte

Învățați să utilizați cărțile de vizită pentru contacte pentru a păstra informații personale, cum ar fi numele, numerele de telefon şi adresele.

Copiere cărți de vizită pentru contacte

Puteți copia cărțile de vizită pentru contacte, din dispozitiv pe cartela SIM sau invers. La copierea unei cărți de vizită din Outlook pe cartela SIM, puteți păstra numai numele şi numărul de telefon ale contactului. Pentru a copia o carte de vizită, apăsați <Start -> Contacts →**Copy Contact →To Contacts or To SIM (<Start>** → Contacte ->**Copiere contact →La Contacte sau pe SIM)**.

Pentru a păstra informațiile de contact, sincronizați contactele din Outlook cu un PC (vezi "Sincronizarea datelor" ► p. 28).

Alocarea unui număr de apelare rapidă unei cărți de vizită

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Phonebook (**<**Start**> → **Agendă)**.
2. Deplasați-vă până la o carte de vizită şi apăsați tasta Confirm.
3. Deplasați-vă până la un număr de telefon şi apăsați <**Open Contacts**> (<**Deschidere** >).
4. Apăsați <**Menu**> →**Add to Speed Dial**. (<**Meniu**> →**Adăugare la apelare rapidă)**
5. Deplasați-vă spre stânga sau spre dreapta, pentru a seta un număr de apelare rapidă din câmpul de alocare al tastaturii (dacă este necesar).
6. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Alocarea unei imagini sau a nui ton de apel unei cărți de vizită

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Phonebook** pentru a utiliza un contact din Outlook.
2. Deplasați-vă până la o carte de vizită.
3. Apăsați <**Menu**> →**Edit (**<**Meniu**> →**Editare)**.
4. Pentru a aloca un ton de apel, deplasați-vă până la **Custom ring tone (ton personalizat)** şi deplasați-vă în stânga sau în dreapta pentru a alege un ton de apel.
5. Pentru a aloca o imagine, deplasați-vă la **Picture (Imagine)** şi deplasați-vă la dreapta pentru a alege o imagine.
6. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Calendar

Utilizați opțiunea Calendar pentru a marca întâlnirile, zilele de naştere sau alte evenimente.

Crearea unui eveniment în calendar

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Calendar (**<**Start**> → **Calendar)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**New Appointment (**<**Meniu**> →**Întâlnire nouă)**.
3. Completați câmpurile şi setați datele pentru eveniment.
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Modificare vizualizare Calendar

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Calendar** (<**Start**> → **Calendar**).
2. Apăsați tasta programabilă din stânga pentru a modifica modul de vizualizare a calendarului.

Oprirea alarmei unui eveniment

Când sună alarma pentru un eveniment din calendar pe care l-ați setat anterior, apăsați <**Dismiss**> (<**Anulare**>).

Office Mobile

Cu Office Mobile, puteți deschide şi edita fişiere Word, Excel şi PowerPoint, cu dispozitivul dvs.. Dispozitivul suportă fişierele create cu Office 97 şi cu versiunile mai noi.

Deschiderea şi editarea unui document Excel

Pentru a deschide şi a vizualiza un document Excel,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Office Mobile** →**Excel Mobile** (<**Start**> → **Office Mobile** →**Excel Mobile**).
2. Localizați un fişier Excel şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
3. Pentru a mări sau a micşora o parte a documentului, apăsați orice tastă programabilă → <**View**> →**Zoom** →(<**Vizualizare**> →**Zoom** →) opțiunea de mărire sau micşorare.
4. Pentru a închide documentul, apăsați <**Menu**> → **Close File** (<**Meniu**> → **Închidere fişier**).

Pentru a edita un document Excel ,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Office Mobile** →**Excel Mobile**.
2. Localizați un fişier Excel şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
3. Apăsați orice tastă programabilă →<**Menu**> → **Edit** (<**Meniu**> →**Editare**).

4. Deplasați-vă până la o celulă şi apăsați tasta Confirm pentru a o selecta.
5. Intorduceți valori sau text şi apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
6. Dacă este necesar, repetați paşii 4 şi 5.
7. Pentru a salva documentul, apăsați <**Menu**> → **File** →**Save As... (**<**Meniu**> → **Fişier** →**Salvare ca...)**
8. Introduceți un nume de fişier, selectați o locație de memorie şi apăsați <**Save**> (<**Salvare**>).

Deschiderea şi editarea unui document Word

Pentru a deschide şi a vizualiza un document Word,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → →**Office Mobile** →**Word Mobile**.
2. Localizați un fişier Word şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
3. Pentru a mări sau micşora o parte a documentului, apăsați <**View**> (<**Vizualizare**>) →o opțiune de mărire sau micşorare.

Pentru a edita un document Word,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Office Mobile** →**Word Mobile**.
2. Localizați un fişier Word şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
3. Apăsați <**Menu**> →**Edit**. (<**Meniu**> →**Editare**.)
4. Modificați documentul dvs..
5. Pentru a modifica formatul, apăsați <**Menu**> → **Format** →un tip de format. (<**Meniu**> → **Format** →un tip de format.)
6. Pentru a salva documentul, apăsați <**Menu**> → **File** →**Save As... (**<**Meniu**> → **Fişier** → **Salvare ca...)**
7. Introduceți un nume de fişier, selectați o locație de memorie şi apăsați <**Save**> (<**Salvare**>).

Deschiderea şi vizualizarea unui slideshow PowerPoint

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → →**Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**. (<**Start**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.)
2. Localizați un fişier PowerPoint şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
3. Pentru a porni un slideshow, apăsați tasta programabilă →<**Menu**> →**Custom Show**. (<**Meniu**> →**Show personalizat**)
4. Pentru a opri un slideshow, apăsați <**End**> (<**Sfârşit**>).

Crearea şi editarea notelor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile** (<**Start**>→**Office Mobile** →**OneNote Mobile**.)
2. Apăsați <**New**> (<**Nou**>).
3. Creați nota dvs..
4. Pentru a modifica formatul, apăsați <**Menu**> (<**Meniu**>) → **Format** →un tip de format . Pentru a elimina toate formatările, apăsați <**Menu**> → **Format** →**Clear All**. (<**Meniu**> → **Format** →**Ştergere completă**.)
5. Pentru a adăuga imagini sau înregistrări vocale, apăsați <**Menu**> →**Insert Picture** sau **Insert Recording** (<**Meniu**> →**Inserare fotografie** sau **Inserare înregistrare**).
6. Pentru a salva nota, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Adobe® Reader LE

Cu Adobe Reader LE, puteți deschide şi vizualiza documente PDF.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications** →DocumentViewer>**Adobe Reader LE** (<**Start**> → <**Aplicații**> →Vizualizaredocument> **Adobe Reader LE**).
2. Apăsați <**Open**> (<**Deschidere**>).
3. Localizați un fişier PDF şi selectați numele fişierului pentru a-l deschide.
4. Pentru a mări sau micşora o parte a documentului, apăsați <**Tools**> →**Zoom** → (<**Instrumente**> →**Zoom** →)o opțiune de mărire sau micşorare.

Manager echipă

Cu Team manager, puteți alcătui o echipă cu membri la care le puteți trimite un mesaj în acelaşi timp.

Alcătuirea unei echipe noi

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Team manager (**<**Start**> → **Manager echipă)**.
2. Apăsați <**New**> (<**Nou**>).
3. Introduceți detaliile despre echipă.
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Adăugarea membrilor la echipă

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Team manager** →o echipă.
2. Apăsați <**Add**> (<**Adăugare**>).
3. Selectați contacte şi apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
4. Pentru a adăuga alți membri, repetați paşii 2 şi 3.

Trimiterea unui mesaj membrilor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Team manager**.
2. Deplasați-vă până la o echipă.
3. Apăsați <**Menu**> →**Send** →(<**Menu**> → **Trimitere** →)un tip de mesaj.
4. Selectați numărul pentru un contact (dacă este necesar).
5. Introduceți textul mesajului.
6. Apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>) pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unei întâlniri

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Team manager**.
2. Deplasați-vă până la o echipă.
3. Apăsați <**Menu**> →**Set appointment (**<**Meniu**> →**Setare întâlnire)**.
4. Introduceți detaliile despre întâlnire.
5. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
6. Deplasați-vă în jos şi introduceți textul mesajului.
7. Apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>) pentru a trimite mesajul.

Manager fişiere

Cu File Manager, puteți naviga printre toate fişierele şi directoarele din dispozitivul dvs.. La ecranul Home, apăsați <**Start**> →Applications -> **File Manager (**<**Start**> →Aplicații< **Manager fişiere)**.

Apăsați <**Menu**> (<**Meniu**>) pentru a redenumi, şterge sau edita fişierele şi directoarele dvs..

Sarcini

Cu Tasks, puteți crea liste de rezolvat şi mementouri.

Creare sarcini

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications**> →**Organizer** →**Tasks**. (<**Start**> → <**Aplicații**> →**Organizator** →**Sarcini**.)
2. Apăsați <**Menu**> →**New Task (**<**Meniu**> →**Sarcină nouă)**.
3. Introduceți detaliile pentru sarcină.
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Marcarea sarcinii ca îndeplinită

După ce ați îndeplinit o sarcină, reveniți la ecranul Tasks şi deplasați-vă până la numele sarcinii, apoi apăsați <**Complete**> (<**Finalizare**>). După ce ați marcat sarcina ca îndeplinită, nu veți mai primi mementourile programate pentru acea sarcină.

web

Învățați să utilizați Internet Explorer, RSS Reader şi Podcast.

Internet Explorer

Utilizați Internet Explorer pentru a naviga pe pagini de Internet şi pentru a marca paginile favorite de Internet ale dvs..

Navigarea pe o pagină de Internet

1. La ecranul Home, apăsați **<Start> → Internet Explorer (<Start> →Internet Explorer)**.
2. Accesarea unei pagini de Internet:
   - Apăsați **<Menu> →Favourites (<Meniu> →Favorite)** şi selectați o pagină marcată.
   - Apăsați **<Menu> →Address Bar (<Meniu> →Bara de adrese)** pentru a introduce o adresă de Internet şi apăsați **<Go>** (**<Pronire>**).
   - Apăsați **<Menu> →History (<Meniu> →Istorie)**, pentru a selecta o adresă de Internet din lista cu adresele anterioare.

3. Pentru a închide conexiunea la Internet, la ecranul Home, apăsați <**Start**> →Applications-> **Accessories** →**Data Call Manager (**<**Start**> →<**Aplicații**> →**Accesorii** → **Manager apeluri de date)**.
Deplasați-vă până la conexiunea pe care doriți s-o închideți şi apăsați <**OK**>.

Pentru a confirma dacă conexiunea este închisă, apăsați [ⓘ] →**Wireless Manager** → **Phone (Telefon)** →tasta Confirm pentru a dezactiva opțiunile wireless. Apăsați tasta Confirm din nou pentru a activa opțiunile wireless.

Adăugare marcaje

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Accesați pagina de Internet dorită şi apăsați <**Menu**> →**Add to Favourites (**<**Meniu**> →**Adăugare la favorite)**.
3. Introduceți numele paginii marcate şi adresa (dacă este necesar).
4. Modificați directorul unde doriți să salvați marcajul (dacă este necesar).
5. Apăsați <**Add**>.

Modificare setări browser

Din browser, apăsați <**Menu**> →**Tools** → **Options (**<**Meniu**> →**Instrumente** → **Opțiuni)**:

- **General**: setările de sunet şi de afişare pentru browser
- **Home Page (pagina de start)**: setați o pagină de Internet ca pagină de start
- **Connections (conexiuni)**: configurați setările conexiunii
- **Memory (memorie)**: vizualizați informații despre momoria utilizată pentru fişiere temporare, cookie-uri şi istorie

Windows Live

Cu Windows Live, puteți păstra legătura cu prietenii şi puteți accesa rapid informații prin Internetul wireless.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services**→**Windows Live (**<**Start**> → <**Toate programele**> → **Internet** →**Windows Live)**.
2. Deplasați-vă până la **Sign in to Windows Live (Înregistrați-vă la Windows Live)** şi apăsați tasta Confirm.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran

Messenger

Cu Windows Live Messenger, puteți rămâne disponibil pentru ceilalți utilizatori şi vă puteți actualiza mesajele de tip e-mail, prin intermediul unei conexiuni permanente la Internet. La primirea unui mesaj nou sau când doriți să accesați serviciile de Internet, conexiunea va fi reluată.

Setare Messenger şi înregistrare

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services** → **Messenger (**<**Start**> → <**Toate programele**> →**Internet** → **Messenger)**.
2. Deplasați-vă la stânga sau la dreapta pentru a vă selecta modalitatea de înregistrare.
3. Apăsați <**Sign in**>.

Chat cu Messenger

1. Din ecranul de messenger, localizați şi selectați numele unui contact şi apoi apăsați <**Send IM**> (<**Trimitere IM**>).
2. Introduceți un mesaj în câmpul de text din partea de jos a ecranului şi apoi apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>).

3. În timpul chat-ului, puteți efectua următoarele acțiuni:
   - Inserare emoticon: apăsați <**Menu**> → **Add emoticon (**<**Meniu**> → **Adăugare emoticon)**
   - Invitați un contact la chat: apăsați <**Menu**> →**Options** →**Add participant (**<**Meniu**> →**Opțiuni** →**Adăugare participant)**
   - Transfer fişiere: apăsați <**Menu**> →**Send (**<**Meniu**> →**Trimitere)** → un tip de fişier → un fişier
   - Înregistrare şi trimitere clip vocal: selectați **Voice clip (clip vocal)**, înregistrați clipul vocal şi apoi apăsați <**Send**> (<**Trimitere**>)
   - Trecere de la lista de contacte la chat: deplasați-vă la stânga sau la dreapta
4. Pentru a închide chat-ul, apăsați <**Menu**> →**End conversation (**<**Meniu**> → **Închidere conversație)**.

RSS Reader

Învățați să utilizați RSS reader, pentru a afla ultimele ştiri şi informații de pe paginile de Internet favorite.

Creare feed

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**All Programs**> →**Internet** →**RSS Reader (**<**Start**> → <**Toate programele**> →**Internet** →**RSS Reader)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Edit** →**New folder (**<**Meniu**> →**Editare** →**Fişier nou)** (dacă este necesar).
3. Apăsați <**Menu**> →**Edit** →**New feed (**<**Meniu**> →**Editare** →**Feed nou)**.
4. Introduceți adresa unui RSS feed şi selectați directorul unde doriți să adăugați RSS feed-ul şi apăsați <**OK**>.

Importare feed-uri

Puteți adăuga feed-uri importând fişiere OPML.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**All Programs**> →**Internet services** →**RSS Reader**.
2. Apăsați <**Menu**> →**OPML** →**Import** → **Select OPML file** sau **Enter OPML URL** **(Selectare fişier OPML** sau **Introducere URL OPML)**.
3. Localizați un fişier OPML sau introduceți adresa unui OPML URL.

Citire feed-uri RSS

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**All Programs**> →**Internet** → **RSS Reader**.
2. Deplasați-vă până la un feed şi apăsați <**Update**> (<**Actualizare**>) pentru actualizare.
3. După actualizare, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
4. Apăsați tasta Confirm pentru a selecta un feed actualizat.

Găsirea de noi feed-uri

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**All Programs**> →**Internet** → **RSS Reader**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Feed search** **(<Meniu**> →**Căutare feed)**.
3. Introduceți un cuvânt cheie şi apăsați <**Search**> (<**Căutare**>).

   Dispozitivul dvs. caută feed-uri similare pe Internet şi afişează rezultatele.
4. Deplasați-vă până la feed şi apăsați <**Add**> (<**Adăugare**>) pentru a adăuga feed-ul RSS în listă.

Podcast

Utilizați Podcast pentru a descărca fişiere audio sau video de pe Internet şi pentru a le reda pe dispozitivul dvs..

Abonați-vă la un podcast

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services**→**Podcast** → **Podcasts**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Subscribe to Podcast**. (<**Meniu**> →**Abonare la Podcast**)

3. Introduceți o adresă de Internet (URL) şi apăsați <**Subscribe**> →<**Yes**> (<**Abonare**> →<**Da**>).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Căutare podcast

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services** →**Podcast** → **Podcasts (**<**Start**> → **Internet** →**Podcast** → **Podcast-uri.)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Search Podcast (**<**Meniu**> →**Căutare Podcast)**.
3. Introduceți un cuvânt cheie şi apăsați <**Search**> (<**Căutare**>).

   Dispozitivul caută rapoarte similare pe Internet şi afişează rezultatele.
4. Deplasați-vă până la raport şi apăsați <**Add**> (<**Adăugare**>) pentru a-l adăuga la lista de podcast.

Descărcare şi redare podcast

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services** →**Podcast** → **Podcasts (**<**Start**> → <**Toate programele**> →**Internet** →**Podcast** → **Podcast-uri)**.
2. Deplasați-vă până la un podcast şi apăsați <**Get**> (<**Preluare**>) pentru a-l descărca.

   Podcast-ul este redat automat în Windows Media Player.

conectare

Învățați să transferați date către şi de la dispozitivul dumneavoastră prin Bluetooth wireless sau prin cablu de date PC şi să sincronizați dispozitivul la calculator cu ActiveSync. Învățați să stabiliți conexiuni de date şi la rețea pentru a vă conecta la Internet sau la rețeaua dumneavoastră privată.

Utilizați Bluetooth wireless

Vă puteți conecta la alte dispozitive care au Bluetooth wireless activat, la o distanță de până la 10 metri (30 feet). Pereții sau alte obstacole dintre dispozitive pot bloca sau perturba conexiunea wireless.

Pornirea opțiunii Bluetooth wireless

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> →<**All Settings** →**More...** → **Connections** → **Bluetooth** →**General Settings** (<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** → **Bluetooth** →**Setări generale**).
2. Apăsați <**Menu**> →**Turn On Bluetooth** (<**Meniu**> →**Activare Bluetooth**).
3. Pentru ca alte dispozitive să găsească dispozitivul dvs. şi să se conecteze la el, apăsați <**Menu**> → **Turn On Visibility** (<**Meniu**> →**Activare vizibilitate**).

Căutare şi conectare la un dispozitiv cu Bluetooth activat

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** → **Bluetooth** →**General Settings**. **(**<**Start**> →**Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**Bluetooth** →**Setări generale)**
2. Selectați **Add new device... (Adăugare dispozitiv nou...)**

   Dispozitivul dvs. va căuta şi va afişa lista cu dispozitivele care au Bluetooth activ.
3. Deplasați-vă până la un dispozitiv şi apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).
4. Introduceți PIN-ul pentru Bluetooth şi apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).

   Pentru a vă conecta la un alt dispozitiv cu Bluetooth activ, ambele dispozitive trebuie să utilizeze acelaşi PIN. Căştile sau kitul de hands-free pentru maşină utilizează un PIN fix, cum ar fi 0000.
5. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Trimiterea datelor cu opțiunea Bluetooth wireless

1. Localizați un obiect sau un fişier pe care să-l trimiteți.
2. Apăsați <**Menu**> →**Send** →**via Bluetooth** **(**<**Meniu**> →**Trimitere** →**prin Bluetooth)** sau <**Menu**> →**Send Contact** →**Beam** **(**<**Meniu**> →**Trimitere contact** →**Razã).**
3. Selectați un dispozitiv din listă.

Primirea datelor cu opțiunea Bluetooth wireless

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** →**Beam (**<**Start**> → **Setări** → **Mai mult...** → **Conexiuni** →**Razã).**
2. Selectați căsuța de lângă opțiunea **Receive incoming beams (Primire raze)**.
3. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Setarea unui port COM Bluetooth

La conectarea la un dispozitiv Bluetooth care suportă profilul Serial, puteți stabili şi un port COM Bluetooth.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** → **Bluetooth** →**General Settings** (<**Start**> →**Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**Bluetooth** →**Setări generale**).
2. Apăsați <**Menu**> →**COM Ports** → <**Menu**> →**New Outgoing Port** (<**Meniu**> →**Porturi COM** →<**Meniu**> →**Port nou de ieşire**).
3. Selectați numele unui dispozitiv şi apăsați <**Select**> (<**Selectare**>).
4. Selectați un port COM.
5. Selectați căsuța de lângă opțiunea **Secure Connection (conexiune sigură)** pentru a crea o conexiune securizată între dispozitive.
6. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Conectare prin USB

Setarea unei operațiuni implicite pentru conexiunea USB

Pentru a seta dispozitivul să efectueze o operațiune implicită atunci când îl conectați la PC cu un cablu de date PC,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** →**USB** (<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**USB**).
2. Setați modul USB implicit (**ActiveSync** sau **Mass storage (Stocare în masă)**).
3. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Pentru a utiliza **ActiveSync**, vezi "Sincronizarea dispozitivului."

Copierea fişierelor pe un card de memorie

1. Introduceți un card de memorie în dispozitiv.
2. Modificați conexiunea USB la **Mass storage (Stocare în masă)**.
3. Conectați dispozitivul la PC cu un cablu de date PC.
4. Deschideți un director pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiați fişierele pe cardul de memorie şi invers.
6. După ce ați terminat, deconectați dispozitivul de la PC.

Sincronizarea dispozitivului

Cu ActiveSync, puteți sincroniza dispozitivul dvs. cu un calculator pentru a vă copia şi recupera datele.

Instalați ActiveSync pe calculatorul dumneavoastră

Pentru a putea sincroniza datele dvs., trebuie să instalați mai întâi Active Sync, fie de pe CD-ROM-ul furnizat, fie de pe pagina Microsoft (http://www.microsoft.com).

Pentru a instala ActiveSync de pe CD-ROM-ul furnizat,

1. Introduceți CD-ROM-ul în PC.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
3. După finalizarea instalării, urmați instrucțiunile de pe ecran de la Synchronization Setup Wizard pentru a conecta dispozitivul la PC şi a crea un parteneriat de partajare a datelor.

Conectarea dispozitivului la calculator cu un cablu de date PC

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** → **USB (**<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**USB)**.
2. Modificați conexiunea USB la **ActiveSync** şi apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
3. Conectați un capăt la cablului de date PC la mufa multifuncțională de la dispozitivul dvs. şi celălalt capăt la portul USB de la PC.

Sincronizarea datelor

La conectarea dispozitivului la PC, ActiveSync ar trebui să înceapă automat să sincronizeze datele dvs.. Puteți începe sincronizarea şi manula, apăsând **Sync**. Pentru a întrerupe sincronizarea începută, apăsați **Stop**.

Tot manual, puteți căuta şi copia fişiere de pe dispozitiv la PC şi invers – din fereastra Microsoft Active Sync, apăsați **Explore (Explorare)**.

Pentru mai multe detalii despre sincronizarea datelor, consultați opțiunea **ActiveSync Help**.

Configurarea unui server Exchange

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → Applications -> **ActiveSync (**<**Start**> → Aplicații -> **ActiveSync)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Configure Server (**<**Meniu**> →**Configurare server)**. Dacă nu ați setat deja sincronizarea cu un server Exchange, va apărea opțiunea **Add Server Source (Adăugare sursă server)**.
3. Introduceți adresa dvs. de e-mail şi apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).
4. Introduceți o adresă de server.
5. Pentru a stabili o conexiune securizată, selectați căsuța de lângă opțiunea **This server requires an encrypted (SSL) connection (serverul cere conexiune sigură SSL)**.
6. Apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).

7. Introduceți numele de utilizator, parola şi adresa domeniului.
8. Apăsați <**Next**> (<**Următorul**>).
9. Selectați tipurile de date pe care să le sincronizați.
10. După ce ați terminat, apăsați <**Finish**> (<**Finalizare**>).

Modificarea intervalului de sincronizare

Dacă, de obicei, vă sincronizați datele prin intermediul unui server Exchange, puteți configura setările atât pentru intervalele de vârf, cât şi pentru celelalte.

Pentru a modifica intervalele de sincronizare ,

1. Apăsați <**Menu**> →**Schedule (<Meniu**> →**Interval)**.
2. Setați opțiunile următoare:
   - **Peak times**: setarea frecvenței de sincronizare în timpul orelor de vârf
   - **Off-peak times**: setarea frecvenței de sincronizare în timpul celorlalte ore
   - **Use the above settings when roaming**: setați ca intervalele de sincronizare să fie utilizate chiar şi în roaming
   - **Send/receive when I click Send**: setați ca sincronizarea să se realizeze de fiecare dată când trimiteți sau primiți un mail
3. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Partajarea conexiunii la Internet cu un PC

Puteți să setați dispozitivul dvs. să fie modem wireless pentru un PC şi să accesați Internetul de la PC.

1. Conectați dispozitivul la un PC cu cablu de date PC sau cu opțiunea Bluetooth wireless.
2. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Internet services** →**Internet Sharing (<Start**>→**Internet** →**Partajare Internet)**.

3. Selectați un tip de conexiune la PC şi un tip de conexiune la rețea şi apoi apăsați <**Connect**> (<**Conectare**>).

Cât timp sunteți conectat la Internet prin Internet Sharing, opțiunea ActiveSync este dezactivată.

Conectarea la Internet sau la rețeaua dumneavoastră privată

Pentru a vă conecta la Internet sau la rețeaua dvs. privată şi a transfera date, creați datele şi conexiunile la rețea.

Înainte de a începe, obțineți informațiile de mai jos:

- De la furnizorul de telefonie mobilă: informațiile despre planul pentru conexiunile de date, numărul de telefon pentru server, numele de utilizator şi parola.
- De la furnizorul de servicii de Internet (ISP) sau de la furnizorul de servicii wireless: numărul de telefon sau punctul de acces de la serverul ISP, numele de utilizator şi parola.

Dispozitivul dumneavoastră ar trebui să fie deja configurat pentru accesul la Internet. Dacă întâmpinați probleme la accesarea Internet-ului, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu ştiți exact ce informații să introduceți, întrebați furnizorul de servicii de Internet.

Instalarea conexiunilor de tip dial-up

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** →**Dial-up (**<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**Dial-up)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a adăuga o nouă conexiune.
3. Setați informațiile pentru conexiune (vezi "Dial- up" pentru detalii ► p. 42).
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Setare conexiuni GPRS

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** → **GPRS (**<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**GPRS)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a adăuga o nouă conexiune.
3. Setați informațiile pentru conexiune (vezi "GPRS" pentru detalii ► p. 43).
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Setare conexiuni proxy server

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** → **More...** →**Proxy (**<**Start**> → **Setări** →**Mai mult...** → **Conexiuni** →**Mai mult...** → **Proxy)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a adăuga o nouă conexiune.
3. Setați informațiile pentru conexiune (vezi "Proxy" pentru detalii ► p. 43).
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Setare conexiuni server VPN

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Settings** →**More...** → **Connections** →**More...** →**VPN (**<**Start**> → **Setări** → **Mai mult...** → **Conexiuni** →**Mai mult...** →**VPN)**.
2. Apăsați <**Menu**> →**Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a adăuga o nouă conexiune.
3. Setați informațiile pentru conexiune (vezi "VPN" pentru detalii ► p. 44).
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

programe suplimentare

Învățați să utilizați opțiunile Jocuri, Java, Ceas universal, Alarme, D-Day, Calculator, Convertire rapidă şi Cronometru.

Jocuri

Pentru a juca jocuri,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Entertainment (**<**Start**> → <**Toate programele**> →**Divertisment)**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile variază în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.Elementele de comandă şi opțiunile de la jocuri pot varia.

Java

Java reprezintă directorul unde sunt păstrate jocurile şi aplicațiile descărcate.

Descărcarea aplicațiilor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> Entertainment →**Java** →o aplicație (<**Start**> →<**Toate programele**> →**Divertisment** →**Java** →o aplicație).
2. Apăsați <**Download**> (<**Descărcare**>).

Lansarea aplicațiilor

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> Entertainment →**Java** →o aplicație.
2. Apăsați <**Menu**> (<**Meniu**>) pentru a accesa lista cu diferitele opțiuni şi setări pentru aplicația dvs..

Ceas universal

Cu ceasul universal, puteți monitoriza ora dintr-un alt oraş sau dintr-o altă țară.

Crearea unui ceas universal

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → Applications ->**Organizer** →**World Clock (**<**Start**> → <**Aplicații** → **Organizator** →**Ceas universal)**.
2. Deplasați-vă până la un ceas universal şi apăsați <**Assign**> (<**Alocare**>).
3. Deplasați-vă la stânga sau la dreapta pentru a selecta un fus orar.
4. Deplasați-vă în sus sau în jos pentru a selecta o țară sau un oraş.
5. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).
6. Pentru a seta ora de vară <**Menu**> →**Apply DST(**<**Meniu**> →**Aplicare DST)**.

Adăugați un ceas universal pe afişaj

Pe afişaj, puteți vizualiza ceasuri cu două fusuri orare diferite.

După ce ați creat un ceas universal,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications** →**Organizer** →**World Clock (**<**Start**> → <**Aplicații**> → **Organizator** →**Ceas universal)**.
2. Deplasați-vă până la ceasul universal pe care doriți să-l adăugați.
3. Apăsați <**Menu**> →**Set as home screen (**<**Meniu**> →**Setare ca ecran principal)**.
4. Apăsați <**OK**>.

Alarme

Învățați cum să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

Setarea unei alarme noi

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications**→**Organizer** →**Alarms** (<**Start**> → <**Aplicații**> →**Organizator** → **Alarme**).
2. Deplasați-vă până la o locație liberă pentru alarmă şi apăsați <**Edit**> (<**Editare**>).
3. Setați detaliile alarmei.
4. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați <**OK**> pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsați <**Dismiss**> (<**Anulare**>) pentru a opri o alarmă, cu amînare sau apăsați <**Snooze**> (<**Amânare**>) pentru a opri sunetul alarmei pe durata amânării.

D-Day

Utilizați opțiunea D-Day, pentru a calcula câte zile mai sunt până la un anumit eveniment sau câte zile au trecut de la un anumit eveniment.

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Applications** →**Organizer** →**D-Day** → <**New**> (<**Start**> → <**Aplicații**> → **Organizator** →**D-Day** → <**Nou**>).
2. Introduceți detaliile pentru contor, în fiecare câmp.
3. După ce ați terminat, apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Calculator

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Accessories** → **Calculator** (<**Start**> → **Accesorii** → **Calculator**).
2. Utilizați tastele aferente calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertire rapidă

Cu opțiunea Smart Converter, puteți converti măsurătorile sau valutele dintr-o unitate în alte. Pentru convertirea valutei, trebuie să setați mai întâi o monedă de bază şi un curs de schimb.

Adăugare monede şi cursuri de schimb

Valoarea monedei de bază este întodeauna 1. Trebuie să introduceți cursuri de schimb pentru alte monede, pentru o unitate a monedei de bază. Cursurile de schimb se modifică des. Pentru a obține o conversie corectă, trebuie să introduceți un curs de schimb actual.

Pentru a seta moneda de bază,

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → **Applications** ->**Accessories** →**Smart Converter** →**Currency** (<**Start**> → <**Aplicații**> →**Accesorii** →**Convertire rapidă** →**Moneda**).
2. Apăsați <**Menu**> →**View rates** (<**Meniu**> → **Vizualizare cursuri**). 3. Deplasați-vă la stânga sau la dreapta pentru a selecta o monedă de bază şi apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Pentru a adăuga alte monede şi cursuri de schimb,

1. Repetați paşii 1 şi 2 de mai sus.
2. Apăsați <**Menu**> →**Add rate** (<**Meniu**> → **Adăugare curs**).
3. Introduceți denumirea unei monede şi cursul de schimb.
4. Apăsați <**Done**> (<**Realizat**>).

Convertire măsurători

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications**> →**Accessories** →**Smart Converter** (<**Start**> → <**Aplicații**> → **Accesorii** →**Convertire rapidă**).
2. Selectați tipul măsurătorii.
3. Deplasați-vă la dreapta sau la stânga pentru a modifica unitatea de bază (dacă este necesar).
4. Deplasați-vă în jos şi introduceți cantitatea de bază.
5. Deplasați-vă în jos şi apoi în stânga sau în dreapta pentru a modifica unitatea de convertire (dacă este necesar).

   Pe afişaj apare rezultatul convertirii.

Cronometru

1. La ecranul Home, apăsați <**Start**> → <**Applications**> →**Accessories** → **StopWatch** (<**Start**> →<**Aplicații**> → **Accesorii** → **Cronometru**).
2. Apăsați <**Start**> pentru a porni cronometrul.
3. Apăsați <**Record**> (<**Înregistrare**>) pentru a înregistra timpii.
4. După ce ați terminat, apăsați <**Stop**>.
5. Apăsați <**Reset**> (<**Resetare**>) pentru a elimina toți timpii înregistrați.

Setări

Învățați despre setările dispozitivului dvs..
Pentru a accesa setările,
La ecranul Home, apăsați <**Start**> →**Settings (<Start> →Setări)**.

Pentru a accesa mai multe opțiuni pentru setări, deplasați-vă în jos sau selectați opțiunea **More... (Mai mult...)**

Telefon

Controlați modul în care dispozitivul dvs. administrează telefoanele cu caller ID, precum şi alte setări pentru apel.

Toate apelurile

- **Band Selection**: setarea dispozitivului să funcționeze în rețeaua UMTS sau GSM.
- **Call Cost**: vizualizarea costului apelurilor, dacă pe cartela SIM sau USIM
- **Call Options (Opțiuni pentru apeluri)**

  Any key answer: setare să puteți răspunde la un apel cu orice tastă (fără[ ] şi [ ])
  Show SIM contacts: setare pentru a putea vedea contactele de pe cartela SIM sau USIM.

Phone number: vizualizarea numărului dvs. de telefon

Voice mail number: setați numărul pentru căsuța vocală, primit de la furnizorul de servicii

Text messages service centre: setați numărul pentru serviciul de mesaje text, primit de la furnizorul de servicii

Country code: setați codul țării dvs.

Dialling code: setați codul zonei dvs.

- **Caller ID**: setați ca identitatea apelantului să fie trimisă în funcție de preferințele dvs. sau de setările rețelei
- **Canale**

  Enable channels: setare pentru a primi mesajele emise de celule

  Receive channel list: setare pentru a primi lista cu canalele de emisie disponibile în rețea

  Language: setați limba pentru afişarea mesajelor de la celula de emisie
- **Fixed Dialling**: setare pentru a permite efectuarea apelurilor numai către un număr limitat de numere de telefon
- **Rețele**

  Current network: vizualizare rețea curentă

  Network selection: setarea dispozitivului pentru a selecta, automat sau manual, o listă de rețele celulare

  Pentru a beneficia de serviciile unei alte rețele, trebuie să selectați una care are acord de roaming cu rețeaua dvs. de bază.
- **Closed User Group**: setarea dispozitivului să restricționeze apelurile de şi spre un grup selectat de utilizatori

Apeluri de voce

- **Call Barring**: restricționarea apelurilor efectuate sau primite

  Restricționare apeluri primite

  - **Off**: setare pentru a dezactiva restricționarea apelurilor
  - **When roaming**: setare pentru a restricționa apelurile primite când nu sunteți în zona de bază
  - **All calls**: setare pentru a restricționa toate apelurile primite

Restricționare apeluri efectuate

- **Off**: setare pentru a dezactiva restricționarea apelurilor efectuate
- **Int'l calls except to home**: setare pentru a restricționa apelurile spre alte țări decât țara dvs. de bază
- **Int'l calls**: setare pentru a restricționa apelurile către numere internaționale
- **All calls**: setare pentru a restricționa toate apelurile efectuate

- **Call Forwarding**: redirecționarea apelurilor primite spre un alt număr

  Unconditional: setare pentru a redirecționa toate apelurile de voce

  No Reply: setare pentru redirecționarea aplurilor în caz că nu răspundeți

  Busy: setare pentru redirecționarea apelurilor în timpul unui apel

  Unavailable: setare pentru redirecționarea apelurilor când dispozitivul este închis

  Data Calls: setare pentru restricționarea tuturor apelurilor de date
- **Call Waiting**: setare pentru a fi alertat de primirea unui apel în timpul altui apel

Apeluri video (Videocalls)

- **Outgoing Image**: setați imaginea utilizată în timpul unui apel video
- **Call Fail Options**: setați dispozitivul să încerce din nou efectuarea unui apel video sau să trimită un mesaj text când apelul de voce nu este conectat
- **Call Barring**: restricționarea tuturor apelurilor primite şi efectuate
- **Call Forwarding**: redirecționarea apelurilor primite spre un alt număr

Numere proprii (Own numbers)

Salvați-vă numărul dvs. de telefon pe cartela SIM sau USIM. Numărul salvat cu afectează numărul de telefon al abonatul efectiv, aflat pe cartela SIM sau USIM.

Sunete (Sounds)

- **Ring Tone**: setare ton de apel pentru apelurile primite
- **Notification**

  Reminders: setare ton pentru mementouri

  New email: setare ton pentru mesajele e-mail primite

  New text message: setare ton pentru mesajele text primite

  New voice message: setare ton pentru mesajele vocale primite

  New instant message: setare ton pentru mesajele instant primite

  SIM toolkit messages: setare ton pentru mesajele SIM toolkit primite
- **Sunete din sistem**

  Exclamation: setare ton pentru exclamații

  Question: setare ton pentru întrebări

  Warnings: setarea dispozitivului să emită un sunte de avertizare (de ex., când bateria e pe terminate)
- **Keypad Tone**: setare ton pentru taste
- **DNSe**: setarea opțiunilor DNSe (Digital Natural Sound Engine) de mai jos, pentru a îmbunătăți efectele de sunet:

  3D Sound: setarea unui efect de sunet 3D

  EQ Mode: setarea unui efect de egalizator

  Reverb: setarea unui efect de ecou

Afişaj

Ecranul Home

- **Home screen layout**: setarea unui model pentru ecranul Home
- **Show Recent Programs**: setarea afişării opțiunii **Recent Programs** când apăsați <**Start**>
- **Colour scheme**: setarea unei culori
- **Background image**: setarea unui fundal
- **Time out**: setarea intervalului de timp care trebuie să treacă pentru a se reveni din ecranul curent în ecranul Home

Profilul

Modificați profilul de sunet (vezi Ghidul de pornire rapidă).

Data şi ora

Controlați modul de afişare a datei şi a orei.

- **Time zone**: setarea fusului orar
- **Date**: setarea datei actuale
- **Time**: setarea orei actuale
- **Time zone updating**: selectarea unui mod de actualizare a orei şi a datei actuale

  Manual only: setarea manuală a orei şi a datei

  Prompt first: dispozitivul vă va întreba mai întâi dacă doriți să actualizați informațiile de timp

  Automatic: Dispozitivul dvs. va primi informațiile de timp de la rețea şi va actualiza ora automat. Această opțiune este disponibilă numai dacă este suportată de rețea.

Setări regionale

- **Language**: setarea limbii de afişare (pentru toate meniurile şi aplicațiile)
- **Locale**: setarea regiunii dvs.
- **Short date style**: setarea unui format de dată
- **Long date style**: setarea unui format de dată
- **Time format**: setarea unui format de oră
- **Positive number**: setarea modului de afişare a numerelor pozitive
- **Negative number**: setarea modului de afişare a numerelor negative
- **Positive currency**: setarea modului de afişare a monedei pozitive
- **Negative currency**: setarea modului de afişare a monedei negative

Conexiuni

Controlați opțiunea Bluetooth wireless sau conexiunea USB şi setați conexiunile de tip dial-up, GPRS, proxy şi VPN, pentru a vă putea conecta la Internet sau la rețeaua dvs. privată.

Manager Wireless (Wireless manager)

Setarea activării sau dezactivării funcțiilor wireless ale dispozitivului dvs. sau a opțiunii Bluetooth wireless.

Raza (Beam)

Setarea dispozitivului să primească raze pentru a primi date de la alte dispozitive Bluetooth.

Bluetooth

- **General Settings**: controlul opțiunii Bluetooth wireless (vezi "Utilizarea opțiunii Bluetooth wireless" ► p. 24)
- **BPP Settings**: setați o imprimantă Bluetooth implicită, atunci când imprimante Bluetooth sunt conectate la dispozitivul dvs.

După selectarea imprimantei Bluetooth implicită, puteți imprima imagini de la Contents Manager.

- **OBEX Settings**: modificarea setărilor OBEX pentru primirea fişierelor
- **My Information Settings**: verificați numele şi adresa dispozitivului dvs.

USB

Controlul modului de comportare a dispozitivului la conectarea sa la un PC.

Dial-up

Pentru setarea conexiunilor dial-up, apăsați **<Menu>** →**Add (<Meniu>** →**Adăugare)**, pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Description**: setarea denumirii conexiunii dial-up
- **Connects to**: setarea tipului de rețea utilizată la conexiunea la Internet
- **Phone number**: introduceți numărul dvs. de telefon

- **User name**: setarea numelui de utilizator
- **Password**: setarea unei parole pentru conexiunea dial-up
- **Domain**: introduceți numele domeniului

GPRS

Pentru a seta conexiunile GPRS, apăsați <**Menu**> →**Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Description**: setarea unei denumiri pentru conexiunea GPRS
- **Connects to**: setarea tipului de rețea utilizată pentru conexiunea la Internet
- **Access point**: setarea numelui punctului de acces
- **User name**: setarea numelui de utilizator
- **Password**: setarea unei parole pentru conexiunea GPRS
- **Authentication Type**: setarea tipului de autentificare
- **Primary DNS**: setarea adresei server-ului domeniului principal (DNS)
- **Secondary DNS**: setarea adresei server-ului domeniului secundar (DNS)
- **IP address**: introducerea adresei gateway IP primită de la furnizorul de servicii

Proxy

Pentru a seta conexiunile proxy, apăsați <**Menu**> → **Add (**<**Meniu**> →**Adăugare)**, pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Description**: setarea unei denumiri pentru conexiunea proxy
- **Connects from**: setarea tipului de rețea de la care să se conecteze
- **Connects to**: setarea tipului de rețea utilizată pentru conexiunea la Internet
- **Proxy** (nume:port): setarea numelui şi portului unui server proxy
- **Type**: setarea tipului de rețeau utilizată pentru conectarea la server-ul proxy
- **User name**: setarea numelui de utilizator

- **Password**: setarea unei parole pentru conexiunea proxy

VPN

Pentru a seta conexiunile VPN, apăsați <**Menu**> →**Add (<Meniu> →Adăugare)**, pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Description**: setarea unei denumiri pentru conexiunea VPN
- **VPN type**: setarea tipului de VPN
- **Server**: setarea numelui server-ului de VPN
- **Connects from**: setarea tipului de rețea de la care să se conecteze
- **Connects to**: setarea tipului de rețea utilizată pentru conexiunea la Internet
- **User name**: setarea numelui de utilizator
- **Password**: setarea unei parole pentru conexiunea VPN
- **Domain**: setarea numelui domeniului
- **IPSec authentication**: setarea tipului de autentificare, dacă setați tipul VPN să fie **IPSec/L2TP**
- **IPSec Pre-shared key**: setarea unei chei pre-partajate, dacă setați tipul **Pre-Shared Key**

Manager Agps

Setați opțiunile de descărcare pentru opțiunea **Assist GPS**. Înainte de activarea acestei opțiuni, închideți toate aplicațiile deschise, pentru o utilizare optimă a GPS-ului.

- **Status**: descărcarea datelor GPS actualizate
- **Settings**: setarea opțiunilor pentru descărcarea datelor GPS

Setări operator

Verificați furnizorul dvs. de servicii, în funcție de cartela SIM sau USIM pe care o utilizați.

Înregistrarea domeniilor (Domain Enrol)

Înregistrarea a noi nume de domenii la resursele companiei dvs.

Securitate

Setarea condurilor de securitate şi administrarea certificatelor sau modulelor de securitate.

- **Device Lock**: setarea unui cod de blocare
- **Enable SIM Lock**: setarea dispozitivului să utilizeze numai cartela SIM sau USIM ; Când SIM sau USIM Lock este activată, nu puteți utiliza alte cartele SIM sau USIM în dispozitiv
- **Enable SIM PIN**: setarea dispozitivului să solicite PIN-ul de fiecare dată când îl porniți
- **Change PIN2**: modificare PIN2
- **Certificates**: vizualizare certificate de securitate. Aceste certificate ajută la păstrarea în siguranță a datelor personale ale dvs. şi vă ajută să evitați viruşii şi alte programe periculoase
- **Change Barring Password**: modificarea parolei de restricționare a apelurilor
- **Change Reset Password**: modificarea parolei dispozitivului
- **Reset**: revenire la setările din fabrică
- **Mobile Tracker**: setarea dispozitivului să trimită mesaje de urmărire presetate, către familia sau prietenii dvs., în cazul în care cineva încearcă să utilizeze dispozitivul dvs. cu o altă cartelă SIM sau USIM. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, din cauza anumitor opțiuni suportate de furnizorul de servicii al dvs.

Instalare e-mail (Set-up Email)

Crearea unui nou cont de e-mail.

Indicator mesaje (Message Ticker)

Setarea pe afişaj a unui indicator pentru mesajele noi. Când primiți un mesaj nou, mesajul cu imaginea selectată apare pe ecran.

Opțiuni trimitere SMS (SMS sending options)

Modificarea setărilor pentru trimiterea mesajelor text.

Programe administrate (Managed programs)

Vizualizarea programelor instalate anterior.

Ştergerea programelor

Ştergerea programelor pe care le-ați instalat pe dispozitivul dvs. Deplasați-vă la un program şi apăsați <**Menu**> →**Remove (**<**Meniu**> → **Ştergere)**.

Administrarea alimentării (Power management)

- **Battery**: vizualizarea stării bateriei
- **Backlight time**: setarea întârzierii până la stingerea luminii din fundal
- **Display time**: setarea întârzierii până la stingerea afişajului
- **Display Brightness**: setarea luminozității afişajului
- **Keypad light time**: setarea întârzierii până la stingerea luminii la tastatură
- **Light Sensor**: setarea dispozitivului să utilizeze senzorul de lumină pentru a determina utilizarea luminii de fundal şi a luminii de la tastatură
- **Keypad light on**: setarea luminii de la tastatură să se aprindă (**Any time**) sau setați perioada pentru care lumina de la tastatură să rămână aprinsă (**Custom time**), cu următoarele opțiuni
- **Start time**: setarea timpului de start pentru funcționare a tastaturii
- **End time**: setarea timpului de sfârşit pentru funcționarea tastaturii

Informații despre proprietar (Owner information)

Setarea informațiilor dvs. de contact.

Informații despre memorie (Memory information)

Vizualizarea informațiilor despre memoria utilizată de dispozitiv şi despre cardul de memorie. Pentru formatarea unui card de memorie, apăsați <**Menu**> → **Format Storage Card** (<**Meniu**> → **Formatare card de stocare)**.

Numele dispozitivului (Device name)

Setarea numelui dispozitivului dvs.

Accesibilitate

- **System font size**: setarea dimensiunii textului de pe afişaj
- **Multipress time out**: setarea întârzierii la apăsarea unei taste la introducerea textului
- **Confirmation time out**: setarea întârzierii până la expirarea unei acțiuni neconfirmate
- **In-call alert volume**: setarea volumului tonului de alertă în timpul unui apel

Despre (About)

Vizualizarea informațiilor despre dispozitivul dvs.

Raportarea erorilor (Error reporting)

Setarea dispozitivului să trimită răspuns despre modul de utilizare a produselor Windows Mobile. Acest lucru ajută la identificarea direcțiilor şi modelelor de utilizare, pentru îmbunătățirea versiunilor viitoare ale produselor.

Părerea clientului (Costomer feedback)

Setarea dispozitivului să trimită răspuns despre modul în care utilizați produsele Windows Mobile. Acest lucru ajută la identificarea direcțiilor şi modelelor de utilizare, pentru îmbunătățirea versiunilor viitoare ale produselor.

Actualizare Windows

Setarea dispozitivului să descarce actualizări esențiale sau referitoarela securitate, de pe pagina de Internet a Microsoft, Microsoft oferă actualizări pentru sistemul de operare Windows şi pentru dispozitivele hardware Windows, pentru ca dispozitivul să fie mereu actualizat, pentru a fi protejat împotriva amenințărilor de securitate.

reparații minore

Dacă întâmpinați probleme la dispozitivul dvs., încercați procedurile de mai jos înainte de a contacta un profesionist în reparații.

În timpul utilizării, este posibil să apară mesajele de mai jos:

Mesaj	Încercați următoarele:
Defecțiune la SIM	Verificați dacă cartel SIM sau USIM este instalată corect.
Introduceți PIN-ul pentru SIM	La utilizarea pentru prima dată a dispozitivului sau la solicitarea PIN ului, trebuie să introduceți PIN-ul furnizat odată cu cartel SIM sau USIM. Pentru a dezactiva această opțiune, apăsați <**Start**> → <**All Programs**> → **Settings** → **Security** → **Disable SIM PIN**.
Solicitare PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii unui PIN incorect de mai multe ori. Trebuie să introduceți PUK-ul primit de la furnizorul de servicii

Dispozitivul nu are semnal (nu sunt liniuțe la bara de semnal).

- Dacă tocmai ați pornit dispozitivul, aşteptați aprox. 2 minute pentru ca dispozitivul să găsească rețeaua şi să primească semnal.
- Este posibil să nu aveți semnal în tuneluri sau ascensoare. Deplasați-vă într-o zonă deschisă.

- Este posibil să vă aflați între zone de servicii. La pătrunderea într-o zonă de servicii, ar trebui să primiți semnal.

Ați uitat codul de securitate, PIN-ul sau PUK-ul

Dacă uitați sau pierdeți aceste coduri, contactați vânzătorul sau furnizorul de servicii al dvs.

Apar linii albe pe afişaj.

Este posibil să apară linii albe pe afişaj imediat după pornirea dispozitivului, după o lungă perioadă în care nu a fost utilizat sau dacă ați scos bateria fără a fi oprit mai întâi dispozitivul. Afişajul ar trebui să revină la normal în scurt timp.

Introduceți un număr, dar acesta nu se formează.

- Asigurați-vă că ați apăsat [ ].
- Asigurați-vă ca ați accesat rețeaua celulară corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat restricționarea apelurilor pentru acel număr de telefon.

Selectați un contact pentru a-l suna dar apelul nu se efectuează.

- Asigurați-vă că la informațiile despre contact există numărul corect.
- Dacă este necesar, introduceți din nou numărul şi salvați-l.

Cel cu care vorbiți nu vă poate auzi.

- Asigurați-vă că nu blocați microfonul încorporat.
- Apropiați microfonul încorporat de gură..
- Dacă utilizați căşti, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect.

Calitatea sunetului este proastă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab, este posibil să pierdeți conexiunea. Deplasați-vă în altă zonă şi încercați din nou.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător şi dispozitivul se opreşte singur în timpul încărcării.

- Deconectați dispozitivul de la încărcător, scoateți bateria şi puneți-o la loc şi încercați s-o încărcați din nou.
- Este posibil ca terminalele bateriei să fe murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi apoi încercați s-o încărcați din nou.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, aruncați bateria veche la locația corespunzătoare şi înlocuiț-o cu o baterie nouă.

Dispozitivul s-a încălzit tare.

La utilizarea simultană a mai multor aplicații, dispozitivul are nevoie de mai multă energie şi este posibil să se încălzească. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze ciclul util sau performanțele dispozitivului dvs.

Dispozitivul vă solicită să ştergeți din date.

Mai există foarte puțină memorie disponibilă. Mutați datele pe un card de memorie sau ştergeți obiecte mai vechi din aplicații.

Dispozitivul nu se poate conecta la Internet

- Asigurați-vă că ați introdus setări valabile pentru furnizorul de servicii de Internet.
- Asigzrați-vă că ați activat conexiunea wireless la furnizorul de telefonie mobilă şi că semnalul nu este obstrucționat.
- Asigurați-vă că ați introdus numele şi parola corecte.

Nu puteți găsi un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat la ambele dispozitive.
- Asigurați-vă că distanța dintre dispozitive nu este mai mare de 10 metri şi că înte acestea nu există pereți sau alte obstacole.
- Asigurați-vă că setările pentru fiecare dispozitiv le permite să fie vizibile pentru alte dispozitive.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt compatibile cu tehnologia Bluetooth wireless.
- Asigurați-vă că la ambele dispozitive a fost introdus PIN-ul corect.

Nu puteți asculta muzică la casca Bluetooth.

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la cască.
- Asigurați-vă că formatul de muzică pe careîncercați s-o ascultați este suportat de cască.
- Asigurați-vă că distanța dintre cască şi dispozitiv nu este mai mare de 10 metri şi că între acestea nu există pereți sau alte obstacole.

TERMENII MICROSOFT DE ACORDARE A LICENȚEI PENTRU PROGRAMUL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6.1

Aceşti termeni pentru acordarea licenței reprezintă un acord între dvs. şi Samsung Electronics Inc. ("Compania"). Vă rugăm să-i citiți. Se aplică programelor software din dispozitivul dvs. Programele software includ şi mediile separate pe care primiți programele software.

Programele software de la acest dispozitiv includ programe software licențiate de Companie de la Microsoft Corporation sau de la afiliații acesteia.

Termenii se aplică şi pentru

- actualizări,
- suplimente,
- servicii pe bază de Internet şi
- servicii de asistență

pentru aceste programe software, cu excepția cazului în care acestea sunt însoțite de alți termeni. În acest caz, se aplică respectivii termeni

a

După cum este descris mai jos, prin utilizarea anumitor opțiuni, v-ați dat acordul pentru transmiterea anumitor informații standard pentru serviciile pe bază de Internet.

Utilizarea programelor software, inclusiv la acest dispozitiv, reprezintă acceptul dvs. cu privire la aceşti termeni. Dacă nu îi acceptați, nu utilizați dispozitivul sau programele software. În acest caz, contactați Compania pentru a afla politica de returnare a sa pentru rambursare sau credit.

AVERTISMENT: Dacă programele software conțin tehnologii comandate prin voce, acestea necesită atenție din partea utilizatorului. Distragerea atenției de la drum în timpul condusului poate cauza accidente sau alte consecințe grave.

Chiar şi ocazional, distragerea atenției poate fi periculoasă, dacă acest lucru se întâmplă în timpul condusului într-un moment esențial. Compania nu oferă declarații, garanții sau alte dovezi că utilizarea programelor software este legală, sigură sau recomandată în timpul condusului sau în timpul utilizării altor vehicule motorizate.

Dacă respectați termenii de licențiere, aveți următoarele drepturi:

1. **DREPTURI DE UTILIZARE.**

Puteți utiliza programele software la dispozitivul pentru care ați achiziționat respectivele programe software.

2. **DREPTURI DE UTILIZARE ŞI/SAU CERINȚE DE LICENȚIERE SUPLIMENTARE.**

   a. **Utilizare specifică**. Compania a proiectat acest dispozitiv pentru o utilizare specifică. Puteți utiliza programele software numai la o astfel de utilizare.

   b. **Programe Microsoft incluse şi licențele suplimentare necesare**. Cu excepția celor menționate mai jos, aceşti termeni de licențiere se aplică tuturor programelor Microsoft incluse în programele software. În cazul în care termenii de licențiere pentru acele programe vă conferă alte drepturi care nu intră în conflict cu aceşti termeni de licențiere, atunci vă bucurați şi de acele drepturi.

      i. Prezentul acord nu vă coferă nici un drept cu privire la Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync sau Microsoft Outlook 2007 Trial, care au licențe separate.

   c. **Recunoaşterea vorbirii**. Dacă programele software au şi componente de recunoaştere a vorbirii, trebuie să ştiți să recunoaşterea vorbirii este un proces statistic şi că este posibil să apară erori în timpul procesului.

Nici Compania, nici Microsoft sau furnizorii lor nu sunt răspunzători pentru daunele apărute din cauza erorilor de la procesul de recunoaştere a vorbirii.

d. **Funcționalitatea telefonului**. Dacă programele software de la dispozitiv includ funcționalitatea telefonului, toate sau unele din programele software de la dispozitiv este posibil să nu meargă, dacă nu aveți un abonament la o rețea wireless de telecomunicații ("Operator mobil") sau dacă rețeaua Operatorului mobil nu funcționează sau nu este configurată să funcționeze cu dispozitivul.

3. **DOMENIUL LICENȚEI**. Programele software sunt licențiate, nu vândute. Prezentul acord vă conferă numai anumite drepturi de utilizare a programelor software. Compania şi Microsoft îşi rezervă restul drepturilor. Cu excepția cazului în care vi se conferă alte drepturi prin lege, în ciuda acestei restricții, puteți utiliza programele software numai conform limitărilor din prezentul acord.

Astfel, trebuie să respectați limitările rehnice ale programelor software, care vă permit să le utilizați numai în anumite moduri. Este interzis să:

- ignorați limitările tehnice ale programelor software;
- să cercetați sursele, să decompilați sau să dezasamblați programele software;
- să faceți mai multe copii ale programelor software, contrar specificațiilor din acest acord;
- să publicați programele software pentru ca alții să le copieze;
- să închiriați sau să împrumutați programele software; sau
- să utilizați programele software pentru servicii de hosting comerciale.

Cu excepția celor specificate în prezentul acord, drepturile de acces la programele software din acest dispozitiv nu vă dau dreptul de a implementa brevete Microsoft sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft în programe software sau dispozitive care accesează acest dispozitiv.

Puteți utiliza tehnologiile de acces la distanță din programele software, precum Remote Desktop Mobile, pentru a accesa programele software de la un calculator sau un server.
Dvs. sunteți responsabil pentru obținerea licențelor necesare pentru utilizarea protocoalelor de accesare a altor programe software.

4. **SERVICII PE BAZĂ DE INTERNET**. Microsoft oferă servicii pe bază de Internet, cu programul software. Microsoft le poate modifica sau anula în orice moment.

   a. **Acordul pentru serviciile pe bază de Internet**. Opțiunile software de mai jos se conectează la Microsoft sau la sistemele furnizorului de servicii prin Internet. În unele cazuri, nu veți primi o notificare separată la conectare. Puteți dezactiva unele dintre aceste opțiuni sau puteți să nu le utilizați.
   Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vizitați http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Prin utilizarea acestor opțiuni, vă dați acordul pentru transmiterea acestor informații. Microsoft nu va utiliza aceste informații pentru a vă identifica sau pentru a vă contacta.

Informații despre dispozitiv. Următoarele opțiuni utilizează protocoale de Internet, care trimit informații despre dispozitiv sistemelor aferente, informații precum adresa protocolului de Internet,, tipul sistemului de operare, browser-ul, denumirea şi versiunea programului software pe care îl utilizați şi codul de limbă al dispozitivului unde ați instalat programul software. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție servicii pe bază de Internet.

- **Opțiunea de actualizare a Windows Mobile**. Opțiunea de actualizare a Windows Mobile vă oferă posibilitatea de a instala actualizări ale programului software, dacă acestea sunt disponibile. Puteți alege să nu utilizați această opțiune. Compania şi/sau Operatorul mobil se poate să nu suporte această opțiune sau actualizarea dispozitivului dvs.

- **Drepturile digitale pentru Windows Media**. Proprietarii actuali utilizează sistemul de administrare a drepturilor digitale pentru Windows Media (WMDRM), pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest program software şi programele software ale terților, utilizează WMDRM pentru a reda şi a copia conținutul protejat cu WMDRM. Dacă programul nu reuşeşte să protejeze conținutul, este posibil ca proprietarii să solicite Microsoft să îi anuleze capacitatea programului software de a reda sau copia conținutul protejat cu WMDRM. Anularea nu afectează conținutul. La descărcarea licențelor pentru conținutul protejat, sunteți de acord că Microsoft poate include şi o listă de anulare cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să îmbunătățiți WMDRM pentru a accesa conținutul lor.

  Programele software Microsoft care includ WMDRM, vă vor solicita acordul înainte de îmbunătățire. Dacă nu acceptați îmbunătățirea, nu veți putea accesa conținutul care necesită îmbunătățirea.

b. **Utilizarea necorespunzătoare a serviciilor pe bază e Internet**.
   Nu aveți voie să utilizați aceste servicii dacă le provocați defecțiuni sau împiedicați pe altcineva să le utilizeze. Nu puteți utiliza serviciile pentru a încerca să obțineți accesul neautorizat la orice servicii, date, contrui sau rețele, în nici un fel.

5. **NOTIFICĂRI PRIVIND STANDARDUL VIZUAL MPEG-4**. Programul software poate include o tehnologie de decodificare a MPEG-4. Această tehnologie reprezintă un format e compresie de date, pentru informații video. MPEG LA, L.L.C. necesită această notificare:
   UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN ORICE MOD CARE RESPECTĂ STANDARDUL VIZUAL MPEG-4 ESTE INTERZISĂ

CU EXCEPȚIA CAZURILOR CÂND SE UTILIZEAZĂ PENTRU (A) DATE SAU INFORMAȚII (i) GENERATE SAU OBȚINUTE GRATOS DE LA CLIENTUL NEIMPLICAT ÎN AFACERI ŞI (ii) NUMAI PENTRU UZ PERSONAL; ŞI (B) ALTE UTILIZĂRI SPECIFICE ŞI LICENȚIATE SEPARAT DE MPEG LA, L.L.C.

Dacă aveți întrebări despre standardul vizual MPEG-4, vă rugăm contactați MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTIFICATE DIGITALE**. Programul software utilizează certificate digitale în formatul X.509. Aceste certificate digitale sunt utilizate pentru autentificare.
7. **SOFTWARE DE CONECTARE**. Pachetul pentru dispozitivul dvs. poate să includă software-ul Windows Mobile Device Center sau Microsoft ActiveSync. Dacă acesta este inclus, atunci puteți să-l instalați şi să-l utilizați conform termenilor de acordare a licenței care îl acompaniază. Dacă nu primiți aceşti termeni, atunci puteți instala şi utiliza numai o (1) copie a programului software, pe un singur calculator.
8. **ACCESUL LA REȚEA**. Dacă utilizați o rețea, cum ar fi rețeaua angajatorului, administratorul de rețea ar putea restricționa opțiunile şi funcționalitatea dispozitivului dvs..
9. **ASISTENȚĂ PENTRU PRODUS**. Contactați Compania pentru a afla opțiunile de asistență. Utilizați numărul pentru asistență, oferit împreună cu dispozitivul.
10. **LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI DE INTERNET**. Dacă programul software oferă link-uri către alte pagini de Internet, acele lin-uri vă sunt oferite ca avantaj, iar includerea unui link nu implică faptul că Microsoft susține respectiva pagină de Internet.

11. **COPIA DE SIGURANȚĂ**. Puteți să faceți o singură copie de siguranță a programului software. Puteți utiliza această copie numai pentru a reinstala programul software la dispozitiv.
12. **DOVADA LICENȚEI**. Dacă ați achiziționat programul software pe dispozitiv sau pe disc, sau pe un alte mediu, programul software licențiat este identificat de o copie reală cu eticheta unui Certificat de autenticitate real. Pentru a fi valabilă, eticheta trebuie să fie lipită pe dispozitiv sau să fie inclusă în pachetul software al Companei. Dacă primiți eticheta separat, aceasta nu este valabilă. Ar trebui să păstrați eticheta pe dispozitiv sau pe pachet, pentru a demonstra că aveți licență pentru software, Pentru a identifica software-ul original Microsoft, vezi http://www.howtotell.com.
13. **TRANSFERUL CĂTRE TERȚI**. Puteți transfera programul software către terți, numai cu dispozitivul, cu eticheta Certificatului de autenticitate şi cu aceşti termeni de acordare a licenței.

Înainte de transfer, repsectiva terță partă trebuie să fie de acord că aceşti termeni se aplică pentru transferul şi utilizarea programului software. Nu puteți păstra copii ale programului software, nici măcar copia de siguranță.

14. **INTOLERANȚA LA GREŞELI**. Programul software nu tolerează greşelile. Compania a instalat programul software la dispozitiv şi este răspunzătoare pentru modul în care acesta funcționează pe dispozitiv.
15. **RESTRICȚIONAREA UTILIZĂRII**. Programul software Microsoft a fost proiectat pentru sisteme care nu necesită funcționarea în caz de eroare. Nu aveți voie să utilizați programul software Microsoft la dispozitive sau sisteme la care funcționarea incorectă a acestuia ar putea cauza accidentarea sau rănirea unor persoane. Astfel de cazuri pot exista la centrale nucleare, la navigarea aeriană sau la sistemele de control aeriene şi la controlul traficului aerian.

16. **NU EXISTĂ GARANȚII PENTRU SOFTWARE**. Programul software este furnizat „aşa cum e”. Dvs. vă revin riscurile utilizării acestuia. Microsoft nu oferă garanții sau condiții speciale. Orice garanție pe care ați primit-o cu privire la dispozitivul dvs. sau la software, nu este oferită de Microsoft sau de afiliații săi. Dacă legea locală permite, Compania şi Microsoft exclud toate garanțiile implicite de comercializare, conformitate cu un anumit scop sau neîncălcare.
17. **LIMITAREA RĂSPUNDERII**. Puteți recupera de la Microsoft sau de la afiliații săi numai daune directe de până la cincizeci de dolari (50,00 $) sau echivalentul acestora în moneda locală. Nu puteți recupera alte daune, inclusiv pentru pierderea profiturilor sau pentru daunele speciale, indirecte sau accidentale. Această limitare se aplică pentru:

- orice aspect legat de software, de servicii, de conținut (inclusiv codul), de pe pagini de Internet ale terților sau din programe ale terților şi
- revendicările cu privire la încălcarea contractului, nerespectarea garanției sau condițiilor, răspunderea strictă, neglijență sau altă grevare permisă de legea aplicabilă.

Se aplică chiar şi în cazul în care Microsoft ar fi trebuit să ştie că exista posibilitatea apariției unor daune. Limitarea de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dvs., dacă în țara dvs. nu este permisă excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau cauzale sau a altor tipuri de daune.

18. **RESTRICȚII PRIVIND EXPORTUL**. Programul software se află sub incidența legilor şi normelor de export ale Statelor Unite. Trebuie să respectați toate legile şi normele de export locale şi internaționale care sunt relevante pentru programul software. Aceste legi includ restricții ale destinațiilor, ale utilizatorilor finali sau ale utilizării finale. Pentru mai multe informații, consultați

www.microsoft.com/exporting.

index

ActiveSync
- server Exchange, 28
- instalare 27
- intervale, 29
- sincronizare, 28

Adobe Flash Lite, vezi media

Adobe Reader LE, 15

alarme
- setare, 34
- oprire, 34

Bluetooth
- activare, 24
- port COM, 26
- conectarea la alte dispozitive, 25
- primirea datelor, 25
- trimiterea datelor, 25

calculator, 34

calendar
- modificare vizualizare, 13
- creare evenimente, 12 oprire alarme evenimente, 13

certificat, 45

ceas
- modificare ceas universal, 33
- setare alarme, 34
- oprire alarme, 34

contacte
- alocare imagini sau tonuri de apel, 12
- alocare numere formare rapidă, 12
- copierea contactelor, 11

cuprins, vezi media

conversie
- adăugare monede, 35
- convertire monede, 35
- convertire măsurători, 35
- setare cursuri de schimb, 35

data şi ora, 41

D-Day, 34

afişaj, 40

Server Exchange, vezi ActiveSync

manager fişiere, 17

radio FM
- ascultare, 8
- stocare posturi, 8

jocuri, 32

Java, 32

limba, 41

media
- deschiderea fişierelor, 6
- redare fişiere Flash, 9
- redare clipuri vocale, 10
- înregistrare clipuri vocale, 10

mesaje
- e-mail, 4
- multimedia, 2
- vizualizare, 4

messenger
- chat, 20
- instalare şi înregistrare, 20

Office Mobile
- documente Excel, 13
- OneNote, 15
- slideshow PowerPoint, 15
- documente Word, 14

podcast-uri, 22

RSS reader, 21

securitate, 45

sunete, 40

cronometru, 36

sarcini
- creare, 17
- marcare la finalizare, 17

manager echipă, 16

note vocale, vezi media

manager wireless, 42

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Aparatul este în conformitate cu standardele din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic. În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,661 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai mică, deoarece aparatul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, aparatul reduce expunerea generală la energie de RF. Declarația de conformitate de pe spatele acestui ghid al utilizatorului demonstrează conformarea aparatului cu directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele EU asociate, vizitați site-ul Web de comunicații mobile Samsung

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : C6625

Produsul la care face referire în această declarație, încărcătorul şi acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (09-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley,
Hampshire, GU46 6GG,
UK*2009.01.14**Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii)(numele şi semnătura persoanei autorizate)

*Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.